

**三線式シリアルデータジェネレータ  
アプリケーションソフト  
取扱説明書**

初版： 2004年09月13日

## 目 次

1 . 概要 .....	3
2 . アプリケーションのセットアップ .....	4
2 . 1 インストールの準備 .....	4
2 . 2 セットアップの開始 .....	4
2 . 3 インストール先の選択 .....	4
2 . 4 インストールの最終確認 .....	5
2 . 5 インストールの終了 .....	5
3 . 三線式シリアルデータジェネレータの操作 .....	6
3 . 1 三線式シリアルデータジェネレータの起動と終了 .....	6
3 . 1 . 1 三線式シリアルデータジェネレータの起動 .....	6
3 . 1 . 2 三線式シリアルデータジェネレータの終了 .....	6
3 . 2 三線式シリアルデータジェネレータの画面構成 .....	7
3 . 2 . 1 メイン画面 .....	7
3 . 2 . 1 . 1 デバイス設定 .....	7
3 . 2 . 1 . 2 データ設定画面 .....	8
3 . 3 設定例 .....	9
3 . 4 設定データのセーブ .....	10
3 . 5 設定データのロード .....	11

## 1 . 概要

この取り扱い説明書は、「三線式シリアルデータジェネレータ」ソフトウェアにおいて適用されるものです。

三線式シリアルデータジェネレータは株式会社インタフェース社の Cardbus アナログ入出力カードに対応して動作するため、ノートパソコンで使用する事が出来ます。

但し、P C カードスロットを装備している必要があります。

本三線式シリアルデータジェネレータはP C 画面上に構成される仮想D I P スイッチをマウスで操作することにより簡単にデータの設定ができ、また設定したデータはファイル化できますので、再設定の必要がなく作業の効率アップが計れます。

## 2. アプリケーションのセットアップ

三線式シリアルデータジェネレータを、お持ちのコンピュータで使うために必要な準備、また注意点について説明します。

### 2. 1 インストールの準備


三線式シリアルデータジェネレータの CD-ROM をお使いのパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。プログラムが自動的に起動し、作業が開始されます。

\* 何も変化がない場合には、ウィンドウズのスタートメニューから、  
「ファイル名を指定して実行」を選択して、「D:¥setup.exe」と入力して  
下さい。

(本ソフトの CD-ROM をセットしたドライブが D ドライブの場合)

### 2. 2 セットアップの開始

三線式シリアルデータジェネレータのセットアップが開始されると、下の画面が表示されますので、内容を確認した上で [ 次へ ] をクリックして下さい。



### 2. 3 インストール先の選択

インストール先のドライブ、フォルダを指定します。通常は変更する必要がありませんので [ 次へ ] をクリックして下さい。

\* インストール先のドライブ、フォルダを変更する場合は [ 参照 ] をクリックしてドライブ、フォルダを指定して下さい。




## 2.4 インストールの最終確認

インストールを開始します。インストール情報に問題がなければ、[ 次へ ] をクリックして下さい。

\* インストール先のドライブ、フォルダを変更する場合は [ 戻る ] をクリックしてインストール情報を再入力して下さい。

インストールを中止する場合は [ キャンセル ] をクリックして下さい。



## 2.5 インストールの終了

インストールが終了すると下画面が表示されます。[ 終了 ] をクリックして下さい。

インストールが終了し、ウィンドウズの画面に戻ります。

パソコンを再起動し、三線式シリアルデータジェネレータをご使用下さい。



### 3．三線式シリアルデータジェネレータの操作

#### 3．1 三線式シリアルデータジェネレータの起動と終了

##### 3．1．1 三線式シリアルデータジェネレータの起動


本ソフトのインストールが完了すると、Windowsの<スタート>メニューにsdoが登録されます。

1．<スタート>メニューの中にある<プログラム（P）>を選択します。

2．サブメニューに「sdo」が表示されます。

その中にある「sdo」を選択します。

3．三線式シリアルデータジェネレータのメイン画面が表示されます。



##### 3．1．2 三線式シリアルデータジェネレータの終了

メイン画面の中にある<EXIT>ボタンを選択します。

注：少し長めにゆっくりとクリックして下さい。

### 3.2 三線式シリアルデータジェネレータの画面構成

#### 3.2.1 メイン画面

メイン画面の各要素について説明します。



Device handle name . . . P C カードのデバイスハンドルネームを設定します。

CH1-CH5 ボタン . . . このボタンを選択すると、各チャンネルのデータ設定画面が呼び出されます。呼び出された画面でデータ等の設定を行います。

START ボタン . . . 各チャンネルの画面でデータ等を設定した後、このボタンを選択すると、一括でデータの送出手続きがスタートします。

SAVE ボタン . . . 各チャンネルで設定したデータ等をファイルに保存する場合にこのボタンを選択します。

LOAD ボタン . . . このボタンを選択すると、ファイルに保存されていた設定データ等が各チャンネルの画面にロードされます。

EXIT ボタン . . . 本ソフトウェアを終了して、Windows に戻ります。

#### 3.2.1.1 デバイス設定

本三線式シリアルデータジェネレータは株式会社インタフェース社の Cardbus デジタル入出力カードを使用します。

インタフェース社の他の入出力ボードまたは入出力カードと混在して使用する場合にはデバイスハンドルネームが上記ダイアログのデフォルト値と違う場合があります。

w i n d o w s のデバイスマネージャーでデバイスハンドルネームを確認の上、正しく設定して下さい。

### 3.2.2 データ設定画面

データ設定画面の各要素について説明します。

メイン画面で CH1-CH5 ボタンのいずれかを選択すると、対応したチャンネルの設定画面が呼び出されます。




- |            |  |
|------------|--|
| clock      | ・・・クロックのエッジの方向を選択します。クリック毎に方向が替わります。                               |
| LE len     | ・・・ラッチイネーブルパルスのパルス幅の設定を行います。<br>(クロック幅の倍数設定となります。)                 |
| grp1-7     | ・・・設定したデータの送出の有無をチェックします。  |
| 31-0       | ・・・データの送出ビット長を決めます。8ビット送出なら、7 - 0まで<br>チェックを入れます。7ビット目から順に送出されます。  |
| DIP スイッチ   | ・・・データの設定を行います。マウスでカーソルを当て、クリック毎に<br>状態が替わります。白いトップが上で「1」、下で「0」です。 |
| START ボタン  | ・・・本画面で設定した条件でデータを即座に送出します。  |
| RETURN ボタン | ・・・設定条件を保存し、データの送出をせずにメイン画面に戻ります。                                  |



### 3.3 設定例

下記のような設定の場合について説明します。




- (1) チャンネル5での設定となります。
- (2) データの取り込みクロックエッジの方向は下向きとなります。
- (3) ラッチイネーブルパルスのパルス幅は1クロック幅となります。
- (4) データ長は18 - 0にチェックが入っていますので19ビット長となります。
- (5) 送出されるデータはチェックの入っている g r p 1、g r p 2、g r p 3および g r p 4となり、g r p 5、g r p 6、g r p 7は送出されません。  
( g r p とはグループの略です。)
- (6) 送出されるデータは以下の通りです。(上位、左端からの送出)
 

g r p 1 :	1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0 1	( 5 5 5 5 5 H )
g r p 2 :	1 0 0	1 0 0 1 0 0 1 0	0 1 0 0 1 0 0 1	( 4 9 2 4 9 H )
g r p 3 :	0 1 0	0 0 1 1 0 0 1 0	0 0 1 1 0 0 0 1	( 2 3 2 3 1 H )
g r p 4 :	1 0 0	0 1 1 0 1 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	( 4 6 C 2 4 H )

### 3.4 設定データのセーブ

ファイルに各チャンネルに設定したデータを保存します。

- (1) 設定が終了したら、メイン画面の＜SAVE＞ボタンを選択します。  
ファイルの選択ダイアログが表示されます。




- (2) ファイル名を入力します。  
(3) ＜OK＞ボタンを選択します。設定データがファイルに保存され、メイン画面に戻ります。

### 3.5 設定データのロード

ファイルに保存した、過去の設定データを各チャンネルの画面に再表示します。

- (1) メイン画面の<LOAD>ボタンを選択します。  
ファイルの選択ダイアログが表示されます。



- (2) ファイルを選択します。
- (3) <OK>ボタンを選択します。
- (4) 保存したデータが各チャンネルの画面に再表示されます。

注：ロードする前に設定されていたデータは失われます。